

MANUAL DE UTILIZADOR

Prefácio

Obrigado por escolher este telefone – foi uma escolha sensata, parabéns!

Os nossos telefones são aprovados para as redes GSM e respeitam os padrões Europeus. O seu telefone pode ser usado internacionalmente com várias redes, dependendo do seu contracto de *roaming* com a sua operadora.

Para utilizar este telefone deve subscrever um serviço GSM de uma operadora. Incluímos muitas funcionalidades neste dispositivo, mas o seu funcionamento depende da disponibilidade da rede. Contacte a sua operadora para mais informação.

Este manual de utilizador é publicado pelo fabricante sem qualquer tipo de garantia.

Revisões e melhorias resultantes de erros tipográficos, imprecisão da informação actual, e melhorias do equipamento ou do software podem ser realizadas sem notificação prévia, embora sejam incorporadas nas novas edições. Mais informações e

ajuda sobre o telefone podem estar disponível no website do fabricante. A ele se reservam todos os direitos dos conteúdos apresentados.

Os direitos de autor e as marcas mencionadas neste documento pertencem aos respectivos proprietários. A reprodução, transferência, armazenamento ou distribuição, total ou parcial, dos materiais com direitos de autor sem autorização escrita prévia é expressamente proibida.

Aconselhamos vivamente a que leia cuidadosamente e compreenda este manual antes de começar a usar o seu telefone, para que o mantenha nas melhores condições de utilização, e uma maior satisfação.

Acessórios

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pelo fabricante para este dispositivo. A utilização de outros dispositivos invalida a garantia e poderá ser perigosa. Verifique com o seu fornecedor quais os acessórios disponíveis. Pode comprar:

Bateria extra: Estão disponíveis baterias extra de

várias capacidades, quer na nossa empresa, quer no seu fornecedor.


Ficha do carregador, cabo do carregador: A ficha do carregador é usada para ligar o cabo do carregador às tomadas eléctricas. Pode também usar o cabo do carregador para se ligar a outros dispositivos como PCs para carregar o telefone. O tempo de carregamento é de aproximadamente 2 a 3 horas. A condição de carregamento é mostrada no ecrã. Pode utilizar o seu telefone enquanto este carrega.

Auricular : Um dispositivo pequeno, prático, mãos-livres; pode utilizar o seu botão para atender e terminar chamadas. Alguns modelos podem também ter um botão de controlo de volume.

Não ligue nem desligue o auricular durante ou quando estiver a receber uma chamada.

Ajuste o volume do alerta de chamada recebida antes de ligar o auricular.

Sobre as teclas



Tecla flexível esquerda/Tecla flexível direita: Implementa as funcionalidades

mostradas no canto inferior esquerdo/direito. Se inseridos dois cartões SIM, a tecla flexível esquerda pode ser usada como tecla de efectuar chamadas/atender para o cartão SIM2.



Tecla de efectuar chamadas/Atender

(Tecla verde): Faça e atenda chamadas. No

modo inactivo, pressione esta tecla para mostrar o registo das últimas chamadas efectuadas.



Tecla de ligar/desligar, terminar/cancelar

(Vermelha): Termine ou rejeite uma chamada

a receber. Pressione durante alguns segundos para ligar ou desligar o telefone. Regressa directamente ao modo inactivo a partir de outros ecrãs.



Teclas de navegação: Para mover para a

esquerda, direita, cima ou baixo ou

procurar no menu. Em modo inactivo:

pressione a tecla cima/baixo/esquerda/direita para aceder a certos menus directamente (tal como definido no menu [Definições/Definições do telefone/Teclas dedicadas]).



Tecla OK: Em modo inactivo, pressione

para entrar directamente no menu principal.


No geral, é idêntica à tecla flexível esquerda.



Teclas alfanuméricas: Estas teclas são usadas para marcar números ou introduzir texto num ecrã de edição.

Pressão prolongada [0]: para introduzir “+” para acesso internacional.

Pressão prolongada [2-9]: para efectuar chamadas para contactos especificados em [Centro de chamadas/Definições gerais das chamadas/Marcação rápida].



Teclas * e #: Em modo inactivo, pressione durante alguns segundos a tecla * para activar ou desactivar o modo silencioso. Pressione durante alguns segundos a tecla # para bloquear o teclado.

Estas teclas têm funções diferentes de acordo com o menu/ecrã em que se encontra.

Sobre os ícones do ecrã



Nível do sinal de rede: Mostra a força do sinal recebido. Quanto mais cheias as barras, mais forte o sinal.

Linha1/linha2: mostra 1 ou 2 no topo superior direito do ecrã.

SIM1/SIM2: mostra 1 ou 2 no canto inferior esquerdo do ecrã.



Ícone de SMS: Surge no topo do ecrã para indicar que há SMS não lidas.



Chamadas não atendidas: Surge quando há chamadas não atendidas no SIM1/SIM2.



Bloqueio do teclado: Surge no topo do ecrã quando o teclado está bloqueado.



Alarme: O alarme foi definido e activado.



Tipos de alerta de chamadas: Toque, Vibração, Só vibração, Vibração e toque, Vibração e só depois toque.



Surge quando o auricular está ligado.

Surge quando o Bluetooth está activado.



Bateria: Quanto mais preenchida a bateria, maior a autonomia.

Preparar o seu telefone

Instalar o cartão SIM

Mantenha o cartão SIM longe do alcance das crianças.

Qualquer abrasão ou dobra podem facilmente danificar o cartão SIM, logo, seja extremamente cuidadoso quando o insere, remove ou guarda.

Assegure-se de que desligou o carregador e tirou a bateria antes de remover o cartão SIM.



Este telefone suporta dois cartões SIM. Encontre a ranhura do cartão SIM na parte de trás do telefone e deslize-a. Durante a instalação, assegure-se de que o chip está voltado para baixo, e preste

atenção à direcção da abertura.

Instalar o cartão de memória



Este telefone suporta *hot plug* do cartão de memória.

Quando o telefone é movido, é possível que o cartão de memória deslize da sua ranhura, pelo que não deforme nem risque o cartão de memória, nem o coloque em contacto com electricidade, pó ou

líquidos.

1. Primeiro desligue o telefone e remova a bateria.
2. Empurre o suporte metálico do cartão para baixo e levante-o pela ponta.
3. Coloque o cartão de memória no suporte com os contactos de metal virados para baixo e empurre-o até trancar no seu lugar.

Seja cuidadoso quando utilize o cartão de memória, especialmente quando o inserir e retirar. Alguns cartões de memória devem ser formatados no PC

antes de serem usados pela primeira vez.

Faça cópias de segurança regulares em outros equipamentos quando utiliza cartões como o T-flash ou SD!

Uma utilização imprópria ou outros factores incertos podem danificar ou levar à perda do conteúdo nos cartões.

Instalar a bateria

1. Alinhe o chip da bateria com a ponta saliente do suporte da bateria e insira-a.
2. Deslize a tampa da bateria de volta ao telefone até trancar.



Remover a bateria

Desligue o telefone, pressione o botão da bateria e levante a tampa traseira para remover, depois levante a bateria a partir da lateral para remover.

Todas as definições ou informação guardadas no cartão SIM e no telefone podem ser eliminadas quando a bateria é removida.

Remova a bateria com o telefone desligado, caso contrário pode ser danificada.

Carregar a bateria

Retire a borracha flexível à prova de poeiras da ranhura no fundo do telefone, insira uma ponta do carregador, i.e., a ficha de carregar no telefone e a outra ponta na tomada eléctrica. Será apresentado no ecrã um sinal de ‘em carga’.

Quando o carregamento estiver completo, desligue a ficha.

Quando a bateria está fraca, o telefone dará um aviso de alerta, e quando fica demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Não mantenha a bateria fraca durante muito tempo, caso contrário

a sua qualidade e longevidade podem ser afectadas. Será feito um pré-carregamento quando a bateria está demasiado fraca, logo, é normal que o telefone não mostre um alerta de carregamento.

Para garantir um normal funcionamento do telefone, utilize o carregador designado.

Não remova a bateria quando carregar.

O telefone deve ser colocado num local ventilado com uma temperatura ambiente entre os 0°C e 45°C quando em carga.

Códigos de segurança

Código PIN: Código de identidade privado do seu cartão SIM, geralmente fornecido pela sua operadora.

Código PIN2: Fornecido pela sua operadora juntamente com o cartão SIM.

Se introduzir o PIN e o PIN2 errado três vezes consecutivas (o cartão SIM será bloqueado) será necessário introduzir o código PUK e PUK2 para desbloqueio. Para mais informação contacte a sua

operadora.

Código PUK: O PUK é o código privado de desbloqueio, e é fornecido juntamente com o cartão SIM.

Caso contrário, contacte a sua operadora para obter o código – o que deverá fazer também se o perder.

Código do telefone: O código do telefone pode impedir terceiros de utilizarem o seu telefone sem autorização (o código original é o 1234). Para sua segurança, altere este código logo que possível.

Estrutura do menu

1. Serviços
2. Lista telefónica
 - 2.1 Pesquisa rápida
 - 2.2 Procurar contacto
 - 2.3 Adicionar novo contacto
 - 2.4 Copiar todos
 - 2.5 Apagar
 - 2.6 Chamada para grupos
 - 2.7 Números extra
 - 2.8 Definições

- 3. Gestor de ficheiros
- 4. Jogos & Entretenimento
- 5. Mensagens
 - 5.1 SMS
 - 5.2 Chat
 - 5.3 Servidor de correio de voz
 - 5.4 Difundir mensagem
- 6. Multimédia
 - 6.1 Câmara*
 - 6.2 Visualizador de imagens
 - 6.3 Gravador de vídeo*
 - 6.4 Leitor de música
 - 6.5 Gravador de som
 - 6.6 Rádio FM*
- 7. Centro de chamadas
 - 7.1 Registo de chamadas
 - 7.2 Definições gerais de chamadas
- 8. Definições
 - 8.1 Definições de Sensor de Movimento*
 - 8.2 Definições do Dual SIM
 - 8.3 Definições do telefone
 - 8.3.1 Data e hora

- 8.3.2 Agendar ligar/desligar
- 8.3.3 Idioma
- 8.3.4 Métodos de introdução preferidos
- 8.3.5 Características do ecrã
- 8.3.6 Texto de boas vindas
- 8.3.7 Atalhos
- 8.3.8 Teclas dedicadas
- 8.3.9 Definições de UART
- 8.3.10 Definições gerais
- 8.4 Perfis de utilizador
- 8.5 Definições de rede
- 8.6 Definições de segurança
 - 8.6.1 Definições de segurança do SIM1
 - 8.6.2 Definições de segurança do SIM2
 - 8.6.3 Bloqueio do telefone
 - 8.6.4 Bloqueio automático do telefone
 - 8.6.5 Mudar códigos
 - 8.6.6 Restaurar as definições de origem
- 9. Extra
 - 9.1 Lanterna
 - 9.2 Alarme
 - 9.3 Bluetooth*

- 9.4 Calculadora
- 9.5 Calendário
- 9.6 A fazer
- 9.7 Leitor de E-Book
- 9.8 Cronómetro
- 9.9 Relógios do mundo
- 9.10 Conversor de moedas

Nota: As funções assinaladas com * são opcionais, as funcionalidades principais prevalecem.

Utilizar o seu telefone

Ligar/Desligar

Pressione durante alguns segundos a tecla vermelha para ligar ou desligar o seu telefone.

1. Se não estiver inserido nenhum cartão SIM, se este estiver defeituoso ou existir mau contacto, será apresentada uma mensagem de aviso após ligar o telefone para que o desligue e verifique o seu cartão SIM e a sua instalação.
2. Se estiver inserido apenas um cartão GSM SIM

no telefone, será pedido um código PIN e um código do telefone quando ligar. Após a sua introdução, o telefone entra em modo *stand-by*.

3. Se estiverem inseridos dois cartões GSM SIM, ser-lhe-ão pedidos todos os códigos, um a um. Quando ligar o telefone este procurará automaticamente a rede. Se o telefone detectar uma rede autorizada, o seu nome e força do sinal serão mostrados no ecrã. Se não for encontrada nenhuma rede autorizada, o telefone só fará chamadas de emergência, disponibilizando as funcionalidades não relacionadas com comunicação.

Efectuar uma chamada

Em modo *stand-by*, pressione as teclas numéricas correspondentes para introduzir o número que pretende, incluindo os indicativos necessários. Pressione a tecla flexível direita [Limpar] para eliminar erros de introdução; se inserido apenas um cartão GSM SIM, pressione a tecla verde para efectuar a chamada.

Nota: Se introduzidos dois cartões SIM, pressione a tecla flexível esquerda [Chamar] para efectuar uma

chamada através do cartão SIM2; pressione a tecla verde para efectuar uma chamada através do cartão SIM1.

Nota: quando introduz dois dígitos ou mais, a lista de números correspondente no registo de chamadas e na lista telefónica é apresentada no ecrã.

1. Chamadas fixas/Extensões de linha

Não pode ligar directamente a algumas extensões de linha fixas, pelo que será necessário trocar de linha e pressionar durante alguns segundos a tecla [0] para converter até surgir “P/W” no ecrã. E depois marcar a extensão.

2. Efectuar uma chamada internacional

Para efectuar uma chamada internacional, pressione durante alguns segundos a tecla [0] até ao símbolo de prefixo de chamadas internacionais “+” surgir no ecrã.

3. Efectuar chamadas a partir da lista telefónica

Entre na lista telefónica através do menu, seleccione [Pesquisa rápida] ou [Procurar contacto], utilize as teclas de navegação cima/baixo para se deslocar até ao contacto desejado, ou pressione a primeira letra

do nome do contacto que procura, tal como gravado na sua lista telefónica, para um rápido acesso aos nomes começados com essa letra.

4. Efectuar chamadas a partir do registo

Entre no centro de chamadas (pressione a tecla verde em *stand-by* ou através do menu), utilize as teclas de navegação cima/baixo para navegar até ao contacto desejado.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone dará o alerta correspondente. Se a rede suportar a identificação do remetente, será apresentado no ecrã o seu nome ou número (dependendo de constar ou não da lista telefónica).

1. Pressione a tecla verde ou a tecla flexível esquerda e confirme [Atender] para atender uma chamada.

2. Se a funcionalidade [Perfis de utilizador/Personalizar/Modo de atendimento] estiver seleccionada como [Qualquer tecla], pressione qualquer tecla para atender a chamada, excepto a tecla flexível direita ou a tecla vermelha.

3. Se o auricular estiver ligado e a funcionalidade [Perfis de utilizador/Auricular/Personalizar/Modo de atendimento] estiver seleccionada como [Automático], a chamada recebida será atendida automaticamente após tocar ou vibrar durante 5 segundos.

4. Se não desejar atender uma chamada, pressione a tecla vermelha ou a tecla flexível direita [Rejeitar] para a rejeitar. Pode também pressionar a tecla vermelha para terminar uma chamada.

5. Durante uma chamada, pode pressionar a tecla de navegação cima/baixo para ajustar o volume.

Serviço de emergência

Pode marcar directamente o número do serviço de emergência sem cartão SIM. Redes diferentes utilizam números de serviços de emergência diferentes, para mais detalhes contacte a sua operadora.

Serviços

STK

Entre no menu dos serviços de rede, e o primeiro

menu é o sub-menu STK. STK é o serviço extra oferecido pela operadora.

O seu telefone suporta a funcionalidade STK. Esta funcionalidade não pode ser usada se não for suportada pelo cartão SIM ou pela operadora.

Para mais informações contacte a sua operadora.

Lista telefónica

Guarda e gere os contactos que utiliza frequentemente.

Há duas localizações onde os pode guardar – na memória do SIM e na memória do telefone. O volume de contactos que pode ser guardado no cartão SIM depende da sua capacidade.

Entre na lista telefónica através do menu, seleccione ‘Pesquisa rápida’ ou ‘Pesquisa de contactos’ para procurar o que deseja. Há ícones diferentes de acordo com a localização da memória.

Pesquisa rápida

Entre na lista telefónica – à medida que se desloca, se introduzir um ou mais caracteres ou números são-lhe mostrados os contactos cujos nomes

começam ou mais se aproximam dos caracteres introduzidos.

Após pesquisar o nome, pressione a tecla verde ou a tecla flexível esquerda [Chamar] para efectuar a chamada, e a tecla vermelha para a cancelar. Pressione a tecla OK para aceder às opções do menu: Efectuar chamada, Efectuar chamada via SIM1/SIM2, Enviar SMS, Ver, Editar, Apagar, Copiar, Mover, Duplicar, Enviar vCard.

Nota: Se copiar ou mover o registo do telefone para o cartão SIM, apenas o nome e número serão transferidos.

Pesquisar contacto

1. Seleccione esta opção e introduza o nome ou parte do nome desejado, pressione a tecla flexível esquerda [Opções] e seleccione ‘Pesquisar’ para ir directamente para o contacto mais aproximado do valor que introduziu. A opção do método de introdução permite-lhe mudar o método de introdução quando introduz os critérios de pesquisa.
2. Se não tem a certeza acerca do nome que pretende pesquisar, seleccione a tecla flexível

esquerda [Opções] e seleccione ‘Pesquisar’ para ir para a lista telefónica. Pressione as teclas de navegação cima/baixo para ver os registos.

Pressione OK ou a tecla flexível esquerda [Opções] para aceder ao menu das opções, semelhante ao menu da pesquisa rápida.

Adicionar novo contacto

Este menu permite-lhe adicionar o novo registo ao cartão SIM ou ao telefone. Introduza o número de telefone directamente em modo *stand-by*, pressione a tecla OK e guarde.

Primeiro é necessário seleccionar a memória: para o SIM ou para o telefone.

- Para o SIM1/SIM2: Seleccione esta opção, pressione a tecla OK ou pressione a tecla flexível esquerda [Editar] para introduzir o nome, pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda [Opções] para seleccionar “Concluído” e confirme.

Pressione a tecla de navegação para mudar para a coluna do número, introduza-o e confirme, pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda [OK] e confirme para guardar.

- Para o telefone: Se adicionar um novo registo ao telefone, pode editar para além do nome e número as seguintes opções: contacto de casa, nome da empresa, endereço de e-mail, número do escritório, número de fax, data de aniversário, associar imagem, associar som, grupo.

Copiar todos

Pode seleccionar “Do SIM1 para o telefone, do telefone para SIM1, do SIM2 para telefone, do telefone para SIM2, do SIM1 para SIM2, do SIM2 para SIM1”.

Apagar

Selecione para apagar os contactos do SIM1, SIM2 ou da memória do telefone. Pode também apagar os contactos um a um. **Grupos**

Os grupos pré-definidos neste telefone são: Amigos, Família, VIP, Profissional e Outros. Selecione um grupo e pressione OK para o editar. Pode alterar o nome do grupo, associar som, associar imagem, e ver a lista de membros do grupo. Quando visualizar a lista de membros, escolha “Adicionar” para adicionar contactos ao grupo.

Números extra

Guarde e veja até dois números do proprietário.

Definições

- Estado da memória: Veja o estado do cartão SIM e da lista telefónica do telefone. A capacidade do cartão SIM varia entre diferentes cartões.
- Memória preferida: Defina a localização por defeito da memória para guardar novos contactos: SIM1, SIM2 ou telefone.
- Campos: Selecciona os campos que deverão estar disponíveis.
- O meu vCard: Edite e guarde o seu vCard (cartão de negócios), envie-o por SMS ou Bluetooth, ou guarde um ficheiro para que possa facilmente comunicar a sua informação de contacto a pessoas com dispositivos compatíveis.
- Versão de vCard version: Selecciona a versão de vCard.

Gestor de Ficheiros

As localizações de memória disponíveis são mostradas no ecrã de gestor de ficheiros (telefone ou cartão de memória), e a memória total e a disponível são mostradas no topo. Pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para:

- Abrir: Entre ou abra a localização seleccionada.
- Nova pasta: Crie uma pasta na localização seleccionada.
- Formatar: Formate a localização seleccionada – esta acção irá eliminar todos os conteúdos.

Abra a localização seleccionada para ver as suas pastas e ficheiros. Selecione uma pasta e pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para as seguintes opções (para além das mencionadas):

- Modificar o nome: Modifique o nome da pasta (do ficheiro, nas opções do ficheiro).
- Apagar: Apague a pasta seleccionada.
- Ordenar por: Ordene a sequência apresentada.

Selecione um ficheiro (os tipos de ficheiros não suportados terão um ícone com um ponto de interrogação) e pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para aceder às seguintes:

- Ver/Reproduzir: Dependendo do tipo de ficheiro,

visualize uma imagem ou reproduza um ficheiro de vídeo ou áudio. Esta opção não está disponível para tipos de ficheiros não suportados pelo seu telefone.

- Utilizar: Utilize o ficheiro, funções específicas dependendo do tipo de ficheiro.
- Enviar: Envie o ficheiro, funções específicas dependendo do tipo de ficheiro.
- Detalhes: Mostre os detalhes do ficheiro.
- Copiar: Copie o ficheiro para outra pasta.
- Mover: Mova o ficheiro para outra pasta.
- Apagar todos os ficheiros: Apague todos os ficheiros da localização actual.

Jogos & Entretenimento

Há um jogo interessante no telefone, para métodos de jogo específicos consulte a ajuda do jogo.

Mensagens

O serviço de mensagens depende das funções de rede, e permite-lhe enviar, receber e editar todos os tipos de mensagens.

Contacte a sua operadora para mais detalhes.

SMS

- Caixa de entrada

As mensagens SMS recebidas podem ser guardadas quer no telefone quer na memória do cartão SIM, e são acedidas aqui.

Quando recebe uma mensagem, os toques ou a vibração (tal como definido no menu [Perfis de utilizador/Opções de utilizador/Personalizar/Definição de toque/Toque de mensagem]) alertam-no e um ícone de mensagem será visível no ecrã. Pressione a tecla flexível esquerda [Ler] ou a tecla OK para ler a nova mensagem, pressione a tecla flexível direita [Voltar] para retroceder. Pode aceder à caixa de entrada para ler a nova mensagem.

Se a memória de mensagens estiver cheia, a indicação “Memória cheia” e um ícone de mensagem serão apresentados, de forma intermitente, no ecrã. Antes de poder receber novas mensagens, apague algumas das antigas na caixa de entrada. Se a capacidade para novas mensagens ultrapassar a capacidade da caixa de entrada, a informação será perdida e apresentada incompleta.

Na lista de mensagens, pressione a tecla OK para ler a mensagem seleccionada, pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para aceder ao seguinte menu:

- Ver: Visualize os detalhes da mensagem.
- Responder: Responda com uma SMS ao remetente, directamente.
- Apagar: apague todas as mensagens.
- Apagar personalizado: Apague as mensagens seleccionadas da lista de mensagens.
- Editar: Edite a mensagem.
- Re-encaminhar: Re-encaminhe a mensagem a outra pessoa.
- Copiar para o telefone/SIM: Copie as mensagens seleccionadas para outra memória.
- Mover para o telefone/SIM: Transfira a mensagem seleccionada para outra memória.
- Chat: Entre numa conversação chat com o remetente da mensagem.
- Apagar todas: Apague todas as mensagens recebidas na caixa de entrada.
- Copiar todas: Copie todas as mensagens da memória SIM ou do telefone para outra memória.

- Mover todas: Transfira todas as mensagens da memória SIM ou do telefone para outra memória.

- Utilizar o número: Efectue uma chamada, guarde o número do remetente ou os números contidos na mensagem (os números de 3 a 40 dígitos serão extraídos e apresentados numa lista).

- Caixa de saída

Se a opção [Guardar e enviar] estiver seleccionada quando enviar a mensagem, a mensagem enviada será guardada na caixa de saída. Na caixa de saída, seleccione [Opções] e poderá ver, enviar e efectuar outras operações. Consulte a caixa de saída para mais informação.

- Escrever mensagens

Componha uma nova mensagem, guarde e/ou envie-a ao destinatário.

Nota: para enviar SMS, será necessário definir o número do centro de serviços SMS correcto, que poderá ser obtido junto da sua operadora.

Quando em edição, pressione a tecla # para mudar o método de introdução. Uma mensagem de texto pode ter até 160 caracteres e conter imagens e

toques (EMS).

Pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para seleccionar as opções quando em edição:

- Concluído SIM1/SIM2: Confirme a conclusão da edição para continuar.

- Utilizar modelos: Introduza um modelo pré-instalado ou recomposto.

- Introduzir objecto: Adicione uma imagem, animação, som. As opções disponíveis são: Imagem, Animação pré-definida, Som e Som pré-definido – sons pré-instalados no telefone. Selecciono e confirme para introduzir. Opções: A minha imagem, A minha animação e O meu som são os objectos que recebeu e guardou na memória do telefone.

- Formatar o texto: Altere o tamanho, estilo e alinhamento do texto ou comece um novo parágrafo.

- Introduzir número: Selecciono o número de telefone da lista telefónica que pretende introduzir.

- Introduzir nome: Selecciono o contacto da lista telefónica que pretende introduzir.

- Método de introdução: Escolha ou altere o método de introdução actual.

Após terminar a composição, pressione a tecla flexível esquerda [Opções] e seleccione “Concluído SIM1/SIM2” para aceder às seguintes opções:

Só enviar: para enviar a mensagem, introduza o número do destinatário utilizando o teclado ou pressione a tecla flexível esquerda [Procurar] para aceder e seleccionar um contacto da lista telefónica.

Envio personalizado: Para enviar a mensagem ao destinatário que seleccionou da lista telefónica.

Guardar e enviar: Para enviar a mensagem, semelhante à opção “Só enviar”, mas também guarda uma cópia na caixa de saída.

Guardar: guarde a mensagem na pasta de rascunhos.

Enviar a vários: Para enviar a mais de um destinatário, seleccione “Editar lista”, seleccione um item vazio, pressione a tecla flexível esquerda [Opções] e seleccione “Editar destinatários”, adicionando um contacto da mesma forma que em “Só enviar”. Seleccione “Enviar agora” quando tiver concluído.

Enviar por grupo: Para enviar a um grupo pré-definido, seleccione o nome do grupo.

- Modelos

Guarda e mantém até 10 mensagens usadas frequentemente para conveniência futura.

Os modelos de mensagens pré-instalados podem ser editados de acordo com as suas preferências pessoais ou apagados. Selecciona um modelo e pressiona a tecla flexível esquerda [Opções], e selecciona uma opção. Se a opção “Editar” for seleccionada, proceda tal como quando compõe ou edita uma SMS, pressiona a tecla esquerda flexível [Opções] para guardar ou escolha um método de introdução.

- Definições das SMS

Define e guarda os parâmetros do serviço de SMS do cartão SIM1/SIM2.

- Definições dos perfis: Pode configurar o nome do perfil, o endereço SC (obtenha junto da sua operadora os detalhes sobre este número), período de validade e tipo de mensagem.

- Definições comuns: Escolha activar ou desactivar pedidos de entrega e envio.

- Estado da memória: Visualize a percentagem de

memória de SMS ocupada.

- Memória preferida: Seleccione onde guardar mensagens – memória do telefone ou cartão SIM.

Chat

Use a função de chat SMS para conversar com os seus amigos em salas de chat definidas.

Defina o seu nome de utilizador e o número da pessoa com quem deseja comunicar (número remoto) e seleccione Começar nova para começar a conversar.

Servidor de correio de voz (Suportado pela rede)

Defina e efectue chamadas para o seu número de correio de voz. A sua rede pode fornecer-lhe ou suportar caixas de correio de voz. Este é um serviço que permite que quem lhe liga deixe uma mensagem de voz na sua caixa de correio para que a oiça mais tarde. Pode ter de requerer este serviço e obter o número a partir da sua operadora.

Difundir mensagem (Suportado pela rede)

Defina e active a recepção de informação local difundida pela rede. Escolha se pretende receber informação como a previsão do tempo,

actualizações de trânsito, notícias e informações do serviço de táxis.

Contacte a sua operadora para mais informações.

Multimédia

Câmara*

O seu telefone tem uma câmara que lhe permite tirar fotos sempre que desejar. Pode guardar as imagens na memória do telefone ou do cartão ou personalizar a imagem de fundo do seu ecrã.

Seleccione esta opção para entrar no ecrã de pré-visualização de fotos, podendo escolher as seguintes operações se pressionar a tecla flexível esquerda: Fotos, Definições da câmara, Definições da imagem, Definições de efeitos, Memória, Repor pré-definições.

Pressione a tecla OK para tirar fotos – ser-lhe-á perguntado se deseja guardar a foto tirada, pressione a tecla flexível esquerda [Continuar] para guardá-la em [Visualizador de imagens] e pressione a tecla flexível direita [Apagar] para cancelar a foto e voltar ao ecrã de pré-visualização de fotos.

Visualizador de imagens

Nesta opção pode ver a lista de fotografias guardadas na memória do telefone ou do cartão. Pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda [Opções] para aceder às seguintes operações: Ver, Procurar estilo, Utilizar, Enviar, Alterar o nome, Apagar, Apagar todos os ficheiros, Ordenar por, Guardar.

Gravador de vídeo*

Entre no ecrã de pré-visualização de vídeo, pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para aceder às seguintes operações: Definições de câmara de vídeo, Memória, Repor pré-definições.

Pressione a tecla OK para começar a gravar vídeo, tecla que poderá utilizar durante a gravação para colocar em pausa e continuar; pressione a tecla flexível direita [Parar] para parar uma gravação e ser-lhe-á perguntado se deseja guardar o vídeo; pressione a tecla flexível esquerda [Sim] para guardar o vídeo e voltar ao ecrã de pré-visualização, pressione a tecla flexível direita [Não] para não guardar e voltar ao ecrã de pré-visualização.

Leitor de vídeo

Este menu permite-lhe reproduzir os vídeos guardados no seu telefone ou no cartão de memória. Entre no ecrã de pré-visualização de vídeo, pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda [Opções] para aceder às seguintes operações: Reproduzir, Enviar, Alterar o nome, Apagar, Apagar todos os ficheiros, Ordenar por, Memória.

- Reproduzir: Reproduza este vídeo. Volte a pressionar a tecla OK ou a tecla flexível esquerda [Reproduzir]. Durante a reprodução, pode pressionar as teclas * e # para ajustar o volume do vídeo (para vídeos com som); a tecla de navegação esquerda/direita para retroceder/avançar.

Leitor de som

Reproduz os ficheiros de som guardados na memória do telefone ou do cartão.

No ecrã de reprodução, pressione as teclas de navegação cima/baixo para seleccionar ► / || ‘reproduzir/pausa’, pressione as teclas de navegação direita/esquerda para seleccionar ◀ / ▶ ‘anterior/seguite’ nos vídeos da lista.

Pode pressionar as teclas * e # para ajustar o volume

do leitor de som.

Pressione a tecla flexível esquerda [Lista] para entrar no ecrã da lista de reprodução, pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para aceder ao menu de operações do leitor de MP3.

1. Quando a lista de reprodução está vazia, estão apenas disponíveis as funções “Adicionar” e “Definições” ([‘Definições/Gerar lista automaticamente’] está ‘Desactivado’).

2. Quando a lista não está vazia, pode aceder às seguintes operações para cada opção: Reproduzir, Detalhes, Adicionar toques, Actualizar a lista e Definições.

- Reproduzir: Reproduza a música seleccionada.
- Detalhes: Apresenta o nome, formato, capacidade e tempo de duração da música seleccionada.
- Adicionar aos toques: Defina o som seleccionado como tom de toque.
- Actualizar lista: Apresentado quando [Definições/Gerar lista automaticamente] está [Activado]. Caso contrário, são apresentadas as seguintes opções: [Adicionar, Remover e Remover

todos], em que pode adicionar ficheiros de som do multimédia para a lista e remover um ou mais ficheiros de som da lista.

- Definições: Defina os parâmetros do leitor de MP3.

Lista de reprodução: Reproduza os ficheiros de som da memória de telefone ou do cartão.

Gerar lista automaticamente: Active ou desactive gerar lista de reprodução automaticamente dos seus ficheiros guardados no telefone.

Repetir: Defina se deseja repetir o som da sua lista.

Aleatório: Defina se deseja reproduzir ficheiros de som de forma aleatória.

Reprodução em segundo plano: Defina se deseja abrir a reprodução em segundo plano ou não.

Gravador de som

O seu telefone pode gravar chamadas efectuadas e outros sons em formato AMR ou WAV.

Seleccione a opção “Gravar”, utilize a tecla flexível direita para iniciar ou colocar em pausa uma gravação, use a tecla flexível direita para parar a gravação, seleccione “Sim” para guardar o ficheiro

gravado. Quando gravar o som, seleccione o ficheiro gravado e pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para aceder às seguintes opções: Gravar, Reproduzir, Anexar* (adicionar outro ficheiro de som ao formato AMR actual), Alterar o nome, Apagar, Apagar todos os ficheiros, Definições, Utilizar e enviar.

Rádio FM*

Só pode aceder a esta função quando ligar o auricular.

No ecrã do rádio FM, a tecla de navegação para baixo abre/fecha a função de rádio, a tecla de navegação para cima abre/fecha a função de procura automática. Se a procura automática estiver activada, pressione as teclas de navegação esquerda/direita para avançar/retroceder no canal, excepto se um canal for encontrado. Se a função de procura automática estiver desactivada, pode procurar o canal de forma manual, pressione a tecla de navegação esquerda/direita para diminuir/aumentar 0.1MHz.

Utilize as teclas * e # para ajustar o volume.

Pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda [Opções] para aceder ao seguinte menu: Lista de canais, Introdução manual, Pré-definir procura automática, Definições (activa ou desactiva a reprodução em segundo plano e o altifalante. Quando a reprodução em segundo plano está activada, pode ouvir o sintonizador em *standby* ou em outros menus. Quando a função de altifalante está activada, pode ouvir o sintonizador se ligar o auricular).

Nota: A qualidade da subscrição do rádio é possivelmente influenciada pelo ambiente, como o facto de estar no exterior ou no interior de uma estrutura. Pode melhorar esta situação se se mantiver próximo de uma janela, ajustar a posição da linha do auricular ou ajustar o canal de forma manual.

Centro de chamadas

Registo de chamadas do SIM1/SIM2

Este telefone pode guardar todas as chamadas recebidas, marcadas e não atendidas, bem como a hora a que foram efectuadas. Apenas quando a

função relacionada é suportada pela rede e o telefone é ligado e se encontra dentro de uma área de serviço de rede, pode guardar as chamadas recebidas e não atendidas.

Os registos de chamadas podem ser acedidos pressionando a tecla de efectuar chamadas/atender em *standby* ou acedendo através do menu.

Há ícones diferentes antes de diferentes tipos de registos.

- Chamadas não atendidas/Efectuadas/Recebidas

Mostra a lista de chamadas não atendidas/efectuadas/recebidas. A partir da lista de registos de chamadas, pressione a tecla verde ou a tecla flexível esquerda [Chamar] para efectuar uma chamada; pressione a tecla OK para ver os detalhes da chamada; pressione a tecla OK para aceder às seguintes opções: Apagar, Apagar todos, Guardar na lista telefónica, Efectuar chamada, Editar, Enviar SMS.

- Apagar o registo de chamadas

Escolha esta opção para apagar um ou todos os registos de chamadas.

- Duração de chamadas

Veja a duração da última chamada, total de chamadas efectuadas, total de chamadas recebidas, ou reinicie todas as durações.

- Custo das chamadas

Veja o custo da última chamada e o total de custos, ou reinicie os custos. Pode também definir um máximo de custos e um preço por unidade para questões de orçamentação (as duas funções requerem código PIN2 e suporte da rede).

- Contador de SMS

Verifique o número de SMS enviadas e recebidas. Este número pode não coincidir com o valor no menu de SMS porque quando envia uma SMS longa, esta pode conter 4 mensagens separadas, mas o telefone processa estas mensagens concatenadas quando edita ou lê para sua conveniência – mas no contador de SMS, são adicionadas essas 4 SMS ao invés de apenas uma.

Definições de chamadas gerais

- Definições de chamadas

Selecione o cartão SIM1 ou SIM2 para definir as

seguintes opções.

- Identificação da chamada (suportado pela rede): Quando a identificação de chamada está desligada, o seu número não será apresentado no ecrã do destinatário.

- Chamada em espera (suportado pela rede): Pode activar ou desactivar a função de chamada em espera. Se esta estiver ligada, irá ouvir um tom de alerta sempre que receber uma nova chamada enquanto estiver ao telefone, e será mostrado no ecrã o número que o está a tentar contactar.

- Desvio de chamadas (suportado pela rede): Desvie as chamadas recebidas para o correio de voz ou outros números. Há três formas de desviar chamadas, cada uma das quais pode ser definida para desviar para o correio de voz ou para outro número, desligar ou verificar o estado.

- Barramento de chamadas: Restrinja atender ou efectuar uma chamada em qualquer situação. Será necessário contactar a rede para abrir a função de chamadas de longa-distância internacionais e obter o código de rede para aceder às definições de

barramento.

- Troca de linha*: Alguns cartões SIM e operadoras podem suportar duas linhas, esta função permite-lhe trocar entre linhas. Contacte a sua operadora para mais detalhes.

- Lista negra

Lista de chamadas recebidas rejeitadas. Pode adicionar à lista negra qualquer registo da agenda ou números não gravados, até um máximo de 5. Quando um número de telefone foi adicionado à lista negra de chamadas recebidas, este é automaticamente rejeitado em qualquer circunstância.

- Remarcação automática

Active ou desactive a função de remarcação automática. Quando activada, se o destinatário não atender a chamada, o telefone remarca automaticamente o número. O máximo de vezes de remarcação é de 10, e durante esse período não será possível efectuar chamadas para outros números. Pressione a tecla vermelha ou a tecla flexível direita [Cancelar] para terminar a remarcação automática.

- Marcação rápida

Defina as funções de marcação rápida do telefone.

Utilize a tecla OK na opção “Activar marcação rápida” para activar ou desactivar esta função.

Selecione “Definir número”, selecione uma tecla numérica (8 disponíveis, de 2 a 9), pressione a tecla OK e selecione “Editar”, selecione o número desejado para definir como número de marcação rápida para a tecla e pressione a tecla OK.

Quando um número está definido na marcação rápida e a função activada, pode simplesmente pressionar durante alguns segundos a tecla numérica correspondente para marcação instantânea e automática.

- Marcação de IP

Pode editar o número de IP com no máximo três valores.

Selecione um e pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda [Opções] para seleccionar a opção ‘Editar’, edite o número de IP, pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda para confirmar e o número IP correspondente é activado.

Para editar o número IP, pode pressionar a tecla flexível esquerda [Opções] para seleccionar a opção “Activar SIM1/SIM2”.

- Mudanças de voz

Defina o modo de voz que a outra pessoa ouve durante uma chamada.

- Mais

Visualização da duração da chamada: Pressione a tecla OK para activar ou desactivar a visualização da duração de uma chamada no ecrã durante a chamada.

Lembrete da duração da chamada: Para que o seu telefone o alerte com um bip em intervalos de tempo fixos (periódico) ou apenas uma vez (único) durante uma chamada, pressione a tecla OK e seleccione Desligado, Único ou Periódico; se seleccionado, pressione a tecla OK novamente para activar e introduza um intervalo de tempo em segundos (1-3000 para único, 30-60 para periódico) e pressione novamente OK para confirmar.

Conclusão rápida automática: Se activada, a chamada será terminada automaticamente após

definir o tempo de duração da chamada.

Definições

Definições do sensor de movimento*

Se activada a opção [Menu principal de movimento], o ícone do menu principal pode ser seleccionado automaticamente quando agita o telefone para cima/baixo/esquerda/direita no ecrã do menu principal.

Se activada a opção [Som em movimento], o telefone pode reproduzir a música seguinte/anterior automaticamente quando agitado o telefone para a esquerda ou direita. Selecciona a opção [Deslizar a imagem de fundo], pode seleccionar a pasta na qual as imagens estão guardadas, e a imagem pode ser alterada automaticamente quando agita o telefone para a esquerda ou direita ou quando a tecla vermelha é pressionada em modo inactivo.

Definições do Dual SIM

Defina o modo SIM para abrir. Pode seleccionar as seguintes opções: Abrir Dual SIM, abrir apenas SIM1, abrir apenas SIM2, modo de voo. Se activar

o modo de voo, todas as funcionalidades relacionadas com comunicação rádio serão desactivadas.

Definições do telefone

Data e hora: Defina a data e hora actual do seu telefone, bem como o formato e a cidade.

Agendar ligar/desligar: Active ou desactive o agendamento de ligar/desligar à hora definida.

Dica: Se as opções ligar e desligar forem definidas com a mesma hora, nenhuma das duas será executada para evitar contradições.

Idioma: Seleccione um idioma fornecido pelo telefone.

Métodos de introdução preferidos: Seleccione o método de introdução pré-definido quando entra no ecrã de edição.

Características do ecrã: Personalize o seu ecrã de acordo com as suas preferências.

Imagem de fundo: seleccione a imagem de fundo para o seu telefone.

Protector de ecrã: seleccione um protector de ecrã para o seu telefone – defina [Activar] e o tempo de

espera, que deverá ser inferior à duração da luz de fundo do LCD.

Ecrã de boas-vindas: Pode personalizar a sua animação ou imagem de boas-vindas nesta opção.

Ecrã de desligar: Pode personalizar a sua animação ou imagem que é apresentada quando desliga o telefone nesta opção.

Mostrar data e hora: Active ou desactive a apresentação da data e hora actual no ecrã inactivo.

Mostrar o número do proprietário: Active ou desactive a apresentação do seu próprio número em *standby*. Esta funcionalidade requer que tenha definido o seu número na lista telefónica/números extra e que o seu cartão SIM e rede a suportem.

Texto de boas-vindas: Defina uma mensagem de boas-vindas a ser apresentada quando o telefone é ligado.

Atalhos: Defina 10 funcionalidades que usa com frequência.

Seleccione uma função da lista e pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda para seleccionar [Adicionar], seleccione a função desejada da lista de

funções disponíveis, utilize as teclas de navegação esquerda/direita para escolher a ordem de 1 a 10 e pressione a tecla OK para substituir.

Pode também seleccionar as opções [Editar, Apagar, Apagar todos, Activar/Desactivar, Mudar a ordem] para definir a função.

Teclas dedicadas: Defina e personalize funções para as quatro teclas de navegação para quando as pressiona em *standby*.

As teclas de navegação cima/baixo/esquerda/direita podem servir como teclas de atalho para funções específicas de acesso em *standby*. Estas funções podem ser alteradas de acordo com as suas preferências e hábitos.

Definições UART: Se seleccionar o cartão SIM1/SIM2, não pode visitar o cartão SIM2/SIM1 quando liga o telefone ao seu PC.

Outras definições: Defina o brilho da luz de fundo e a duração.

Perfis de utilizador

Personalize as suas preferências de alertas.

Pode personalizar os seus perfis de alerta para

diferentes eventos e ambientes. Pode seleccionar: Geral, Encontro, Exterior, Interior, Auricular ou Bluetooth, pressione a tecla flexível esquerda [Opções] e seleccione “Activar” para utilizar este perfil. Seleccione “personalizar” para definir os seguintes:

Definição de toque: Defina os toques de alerta das chamadas recebidas, ligar e desligar o telefone, mensagens recebidas e teclado.

Volume: Use as teclas de navegação cima e baixo para ajustar o tom de toque e o volume do tom do teclado.

Tipo de alerta: Seleccione tocar, só vibrar, vibrar e tocar, vibrar e depois tocar, e depois pressione OK para definir.

Tipo de toque: Seleccione único (reproduz o toque apenas uma vez), repetir (reproduz o toque repetidamente até efectuar uma acção), ascendente (volume aumenta progressivamente) e pressione a tecla OK para definir.

Tons extra: Seleccione os eventos de alerta aviso, erro, registado à rede ou ligar (todos ligados) e

utilize a tecla OK ou a tecla flexível esquerda para activar ou desactivar o tom de alerta dos eventos, pressione a tecla flexível direita [Concluído] para confirmar e pressione a tecla flexível esquerda para guardar.

Modo de atender: Utilize a tecla OK ou a tecla flexível esquerda para activar ou desactivar qualquer tecla, se activada, pode atender chamadas com qualquer tecla excepto a tecla vermelha e a tecla flexível direita.

O perfil de auricular será automaticamente activado quando o ligar e desactivado quando o remover. O modo silencioso está disponível pressionando durante alguns segundos a tecla * em *standby*.

Definições de rede

Pode seleccionar o cartão SIM1 ou SIM2 para alterar as definições de rede.

Seleção de rede: Escolha a selecção de rede automática ou manual. Se definir o modo automático, o telefone seleccionará a rede actual em que o SIM está registado. Se definir o modo manual, o telefone irá procurar e listar as redes disponíveis

para que seleccione – note que deverá seleccionar a rede em que o seu cartão SIM está registado.

Redes preferidas: Defina ou altere a sua rede preferida. Será apresentada a lista de redes preferidas tal como guardado no seu cartão SIM.

Definições de segurança

Pode definir as opções de segurança do telefone neste menu para que o telefone ou o cartão SIM não sejam usados de forma ilegal.

Definições de segurança: Selecciono o cartão SIM1 ou SIM2 para definir as seguintes opções.

Bloqueio do SIM: Pressione a tecla OK para activar ou desactivar o bloqueio do cartão SIM, o estado actual é mostrado numa caixa de diálogo quando selecciona esta opção. Para activar o código PIN do cartão SIM, ser-lhe-á pedido que o introduza. Se activado, ser-lhe-á requerido este código sempre que ligar o telefone. Contacte a sua operadora para mais detalhes.

Nota: se introduzir o código PIN incorrecto três vezes consecutivas, o cartão SIM será bloqueado. O código PIN e o código PUK podem-lhe ser

fornecidos com o cartão SIM, caso contrário contacte a sua operadora. O código PIN por defeito é 1234 – altere-o logo que possível.

Marcação fixa: Esta funcionalidade limita as chamadas do seu telefone a números da lista de marcação fixa ou a números que comecem com números especificados na lista. Esta opção requer suporte da rede e código PIN2.

Barramento de marcação: Esta opção proíbe o seu telefone de efectuar chamadas da lista de barramento de marcação. Esta opção requer suporte da rede e código PIN2.

Alterar códigos: Este menu permite-lhe mudar o código PIN e PIN2. Introduza os códigos antigos e o novo código duas vezes para mudar os códigos. O código deve ter entre 4 a 8 dígitos. Para mudar o código PIN, deve activá-lo antes.

Bloqueio do telefone: Pressione a tecla OK para activar ou desactivar o bloqueio do telefone. O estado actual será apresentado numa caixa de diálogo.

Para activar o bloqueio do telefone, ser-lhe-á pedido

que introduza o código do telefone. Se activado, ser-lhe-á pedido que introduza o código do telefone sempre que o ligar. Consulte a sua operadora para mais detalhes.

Nota: o código de bloqueio do telefone por defeito é 1234 – altere-o logo que possível. Este código deverá conter entre 4 a 8 dígitos.

Bloqueio do teclado automático: Para evitar que sejam pressionadas teclas acidentalmente quando o telefone não está em utilização, pode bloquear o teclado manualmente. Se activado, após o período seleccionado de inactividade, o seu telefone bloqueará automaticamente o teclado. Pode pressionar a tecla flexível esquerda ou pressionar durante alguns segundos a tecla # para desactivar.

Alterar o código: Este menu permite-lhe alterar o código do telefone. Introduza o código antigo e o novo código duas vezes para alterar. O código deverá conter entre 4 a 8 dígitos.

Restaurar as definições de fábrica

Para voltar às definições do telefone originais, introduza o código do telefone, seleccione “Sim”

para confirmar e reinicie o telefone (desligue-o e volte a ligar).

Extra

Lanterna

Pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda [Activar/Desactivar] para ligar ou desligar a lanterna.

Alarme

Este telefone suporta até cinco alarmes em simultâneo, que funcionarão mesmo se este estiver desligado.

Quando o alarme soar, pressione a tecla flexível esquerda ou a tecla vermelha para parar; pressione a tecla flexível direita para activar o modo *silêncio*— o alarme voltará a tocar após o tempo de *snooze* definido.

Da lista de alarmes mostrada no menu seleccione um e pressione a tecla flexível esquerda [Editar] para entrar no menu de definições, sendo que as opções disponíveis são: activar ou desactivar o

alarme, hora, repetir, tom de alarme, *snooze*, tipo de alerta.

Após editar estas opções, pressione a tecla flexível direita [Concluído] e confirme para guardar – o ícone do alarme é mostrado no topo do ecrã, em modo inactivo. Pode seguir o mesmo procedimento para guardar as definições do alarme após modificar.

Bluetooth*

O telefone suporta transferência de dados por Bluetooth.

A tecnologia Bluetooth pode estabelecer ligações sem fios com dispositivos electrónicos. O aparelho Bluetooth comunica via rádio que difunde em todas as direcções, logo, não tem importância a posição em que coloca os equipamentos.

A ligação sem fios Bluetooth pode ser interrompida por barreiras (paredes ou outros dispositivos electrónicos) por isso assegure-se que o equipamento com que deseja comunicar está a um máximo de 10 metros.

Alguns países ou regiões podem ter aplicado algumas regras para resistir ao uso de Bluetooth,

para mais detalhes consulte a instituição superintendente local.

Nota: Quando o auricular reproduzir multimédia e for ligado por Bluetooth, pode ajustar o volume através da sua tecla de ajuste.

Energia: Pressione a tecla OK ou a tecla superior esquerda para activar ou desactivar o Bluetooth. Todas as ligações Bluetooth serão terminadas se este for desligado. Estas ligações consomem bateria e diminuem o tempo de operação do telefone. Quando não está em uso, desligue o Bluetooth.

Pesquisa de dispositivos áudio: procure um dispositivo mãos-livres Bluetooth na área de sinal. Quando este for encontrado, o utilizador pode ligar-se. Auriculares diferentes têm diferentes formas de ligação, para mais detalhes leia as especificações do auricular pretendido.

O meu dispositivo: Apresenta o nome de todos os dispositivos Bluetooth encontrados.

Dispositivo activo: Apresenta a lista de serviço de todos os dispositivos Bluetooth ligados.

Definições: Defina as seguintes opções:

visibilidade, alterar o nome do dispositivo, autenticação, localização do áudio, memória, definições de FTP.

Nota: Introduza um conjunto de dígitos neste telefone para requerer que quando outro dispositivo Bluetooth tenta aceder tenha de introduzir o mesmo conjunto de dígitos. Se ambos coincidirem, o resultado é uma certificação com sucesso.

Sobre: Apresenta o nome do dispositivo Bluetooth, endereço e serviços suportados por este telefone.

Calculadora

O seu telefone tem uma calculadora com as quatro funções básicas, que facilitam os cálculos simples.

Nota: A precisão da calculadora é de 12 números efectivos, e os cálculos com mais de nove números efectivos resultarão em erros.

Calendário

Selecione o menu do calendário e ser-lhe-á apresentado o calendário do mês actual, com o dia actual mostrado com uma cor diferente. Pressione as teclas de navegação para modificar a data e o calendário será renovado.

Selecione uma data e pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda [Opções] para aceder às seguintes opções: Ver tarefas, Adicionar tarefa, Ir para data, Ir para vista semanal/mensal.

A fazer

Com esta função pode gerir todos os tipos de tarefas profissionais ou pessoais, bem como agendar e gravar compromissos futuros. Quando a data e hora pré-definidas chegam, o telefone dará um tom de alerta para o lembrar. Quando o horário actual está vazio, pressione a tecla flexível esquerda [Adicionar] para adicionar um agendamento, e selecione o tipo de tarefa: Lembrete, Encontro, Aula, Data, Chamada, Aniversário.

Após seleccionar um tipo de tarefa e confirmar, terá as seguintes opções disponíveis (pressione as teclas de navegação cima/baixo para seleccionar): data, hora, nota, alarme, repetição, localização, prioridade. Após editar estas opções, pressione a tecla flexível direita [Concluído] e confirme.

Nota: O telefone necessita de um determinado espaço de memória para fazer agendamentos.

Quando o telefone alertar que a memória está cheia, terá de apagar registos não desejados para poder criar novos.

Apenas quando o alerta dos eventos planeados não está definido como “Desligado” é que o seu toque é efectivo, caso contrário, não há alerta.

Quando há agendamentos, seleccione um e pressione a tecla flexível esquerda [Opções] para efectuar as seguintes operações: Ver, Adicionar, Editar, Apagar, Apagar todos, Enviar vCalendar.

Leitor de E-book

Pode ler documentos com formato *.TXT após os ter copiado para a pasta [Gestor de ficheiros/Telefone ou cartão de memória/E-book].

Seleccione um E-book, pressione a tecla OK ou a tecla flexível esquerda [Opções] para aceder às seguintes operações: Abrir E-book, Limpar prateleira, Definições gerais, Informação do livro, Apagar, Apagar todos os ficheiros, Ordenar por, Aplicar definições gerais e Ajuda.

Cronómetro

- Cronómetro típico

Dividir tempos: Grava até 20 tempos parciais. Pressione a tecla flexível esquerda [Iniciar] para iniciar o contador, pressione a tecla flexível esquerda [Pausa/Continuar] para colocar em pausa/continuar. Para gravar outro tempo parcial, pressione a tecla flexível direita [Dividir], o tempo parcial é gravado como parte do tempo total ou continuação do tempo parcial anterior.

Sempre que gravar, pressione a tecla flexível esquerda para parar o tempo e pressione a tecla flexível direita [Concluído], seleccione [Sim] para guardar e introduza um nome para o registo.

Tempo de voltas: Semelhante ao cronómetro parcial, mas grava os tempos como voltas (todos os tempos de volta começam às 00:00:00:00, mas acabam de forma individual).

Ver registo: Veja ou apague um ou todos os registos.

- Cronómetro nWay

Permite que quatro cronómetros diferentes comecem e acabem em tempos individuais, a partir dos 00:00:00:00. Cada cronómetro é activado à vez,

e o tempo total é mostrado no topo do ecrã.

Utilize as teclas de navegação tal como indicado no ecrã para controlar os quatro cronómetros, pressione a tecla flexível esquerda para parar ou retomar, pressione a tecla flexível direita para reiniciar o cronómetro.

Relógios do mundo

Veja a hora actual das maiores cidades do mundo.

Verifique a hora e data actual de algumas das maiores cidades do mundo. Entre nesta funcionalidade e ser-lhe-á apresentado um mapa, a cidade actual é indicada por uma linha de longitude no eixo dos x, e uma linha de latitude no eixo dos y. Utilize as teclas de navegação esquerda e direita para se mover entre cidades.

A data e hora actual da cidade e um ícone que indica se é dia ou noite são mostrados debaixo do mapa.

Conversor de moedas

Faça rápidas operações de conversão de moedas.

Deve primeiro definir a taxa de trocas e as moedas para ser capaz de efectuar as conversões de moeda.

Quando entra no ecrã de conversão, introduza a taxa

de conversão da unidade de moeda local para estrangeira utilizando as teclas numéricas (a tecla # para ponto decimal) e confirme, depois seleccione o campo de moeda local pressionando a tecla de navegação para baixo, introduza o valor e pressione a tecla OK para obter o valor equivalente em moeda estrangeira.

Pode pressionar a tecla de navegação para baixo ou a tecla flexível direita para fazer outra conversão.

Métodos de introdução

Este telefone permite-lhe usar vários métodos de introdução para informação escrita quando edita SMS e adiciona contactos à lista telefónica.

Use a tecla # para trocar entre diferentes métodos de introdução.

Quando editar os controlos de teclas:

A tecla flexível esquerda: normalmente representa confirmação.

A tecla flexível direita: pressione para limpar um caractere, pressione alguns segundos para limpar todos.

A tecla vermelha: voltar ao ecrã de inactividade.

A tecla #: trocar entre métodos de introdução diferentes.

A tecla “1”: em todos os estados de introdução, pressione esta tecla para aceder ao ecrã de introdução de pontuação e símbolos (excepto no método de introdução de números).

Método de introdução ABC (abc)

Cada tecla é utilizada para introduzir vários caracteres. Pressione a tecla rápida e repetidamente até aparecer o caractere que deseja.

Quando tem de introduzir pontuação inglesa e alguns sinais especiais, pressione a tecla numérica [1] para abrir a caixa de introdução de sinais especiais no estado de introdução em inglês (incluindo capitalização em inglês).

Pressione a tecla [0] para introduzir um espaço.

O método de introdução numérico

Para introduzir valores numéricos, pressione as teclas numéricas respectivas.

O método de introdução inteligente de inglês

Este método de introdução possui uma função de

associação que faz com que apenas tenha de pressionar uma vez cada letra para mudar toda a palavra. Cada tecla representa caracteres, e este método de introdução compara automaticamente na base de dados de idioma do telefone e selecciona a palavra correcta, pelo que demora menos tempo do que o método de introdução tradicional.

Pressione rápida e repetidamente as teclas de navegação cima/baixo até o caractere ou palavra que pretende surgir, e seleccione-a.

Pode pressionar a tecla flexível esquerda para seleccionar palavras ou caracteres e pressionar a tecla [0] para completar a confirmação da palavra e introduzir um espaço.

Especificações técnicas

Peso: Aproximadamente 70g (incluindo a bateria)

Dimensões: 106.8 x 45.6 x 13.2 mm

Bateria: Bateria Li-ion, 3.7V

Banda: GSM 900MHz / DCS 1800MHz

Autonomia da bateria (Não é necessário aviso prévio ou separado para mudanças de autonomia)

Tipo de Bateria	Capacidade	Conversação <i>Standby</i>
Li-ion	850 mAh	2-3 hrs. 70- 120 hrs.

Nota: As condições de operação dependem da rede local, SIM e comportamento do utilizador.

Aviso: Quaisquer consequências causadas por um mau uso, abuso ou incumprimento de qualquer uma das sugestões e instruções acima referidas não são da responsabilidade do fabricante a qualquer nível.

Anúncio: O fabricante reserve-se ao direito de mudar ou actualizar especificações ou versões do software sem aviso prévio ou em separado. As marcas mencionadas ou usadas neste manual pertencem aos seus respectivos proprietários.

Segurança

Nunca tente desmontar o seu telefone.

É o único responsável pela forma como utiliza o seu telefone e das consequências daí resultantes.

Em regra geral, desligue o seu telefone sempre que o seu uso for proibido.

A utilização do seu telefone está sujeita a medidas de segurança designadas para proteger os utilizadores e o seu ambiente.

Não use o seu telefone em zonas com humidade (casa de banho, piscina...). Proteja-o de líquidos e outras misturas.

Não exponha o seu telefone a temperaturas extremas inferiores a -10°C ou superiores a $+55^{\circ}\text{C}$.

Os processos físico-químicos criados pelas cargas impõem limites de temperatura quando carrega a bateria. O seu telefone protege automaticamente as baterias em temperaturas extremas.

Não o deixe ao alcance de crianças pequenas (algumas partes removíveis podem ser ingeridas acidentalmente).

Segurança eléctrica

Utilize apenas carregadores listados no catálogo do fabricante. Utilizar qualquer outro carregador pode ser perigoso e invalidar a garantia do equipamento. A voltagem deve ser exactamente a indicada no número de série do carregador.

Segurança em aviões

Quando viajar de avião, será necessário desligar o seu telefone quando indicado. Utilizar um telefone pode ser perigoso para o avião e pode danificar a rede.

A sua utilização é ilegal e poderá ser processado ou proibido de usar telefones no futuro se não obedecer a estas regras.

Materiais explosivos

Obedeça aos sinais de aviso nos postos de abastecimento que lhe pedem que desligue o seu telefone.

Será necessário obedecer às restrições de uso de equipamentos com frequências rádio em locais como fábricas de produtos químicos, depósitos de combustível ou zonas em que estejam a decorrer operações com materiais explosivos.

Equipamento electrónico

Para evitar o risco de desmagnetização, não mantenha dispositivos electrónicos próximos do seu telefone durante um longo período.

Equipamento médico electrónico

O seu telefone é um transmissor rápido que pode interferir com equipamento médico electrónico ou implantes como aparelhos auditivos, *pacemakers*, bombas de insulina, etc. É recomendado uma distância mínima de 15cm entre o telefone e um implante. O seu médico ou o fabricante podem dar-lhe mais informações.

Hospitais

Assegure-se sempre que o seu telefone é desligado em hospitais quando necessário.

Segurança na estrada

Não utilize o seu telefone enquanto conduz. Para que tome toda a atenção à condução, pare e estacione de forma segura antes de fazer uma chamada. Deve obedecer à legislação em vigor.

Distância de utilização

Este telefone foi testado e obedece às orientações

sobre exposição à frequência rádio quando usado das seguintes formas:

Encostado à orelha: faça ou receba uma chamada e segure o telefone como o faz com um telefone fixo.

Transporte pessoal: quando em transmissão, coloque o telefone num acessório de transporte que não contenha metal e que posicione o telefone a um mínimo de 2.5cm de distância do seu corpo. O uso de outros acessórios pode não observar as orientações sobre exposição à frequência rádio. Se não utilizar um acessório e não estiver a efectuar ou receber chamadas, coloque o telefone a uma distância mínima de 2.5cm do seu corpo.

Operações de dados: quando utilizar uma funcionalidade de dados, posicione o telefone a uma distância mínima de 2.5cm do seu corpo durante toda a duração da transmissão de dados.

Cuidar da bateria

•Este telefone utiliza uma bateria recarregável como fonte de energia. Quando a bateria está fraca,

recarregue imediatamente para proteger a duração da bateria. Deve esgotar completamente a bateria antes do primeiro carregamento.

- Quando não utilizar o carregador, desligue-o da fonte de energia e do telefone. O carregamento excessivo encurtará a vida da bateria. Não deixe o carregador ligado à unidade ou à bateria por mais do que uma semana.

- A temperatura afecta a capacidade de carga da bateria. Pode ser necessário aquecer ou arrefecer a bateria antes de carregar. Se a temperatura da bateria for superior a 40°C, não irá carregar.

- Utilize a sua bateria para o seu objectivo original. Não cause curto-circuito ligando os terminais positivo e negativo com um condutor.

- Não utilize uma bateria danificada.

- A bateria não funcionará de forma correcta e a sua vida será encurtada se exposta a temperaturas extremas.

- Não coloque a bateria no fogo dado que poderá causar uma explosão!

Siga a legislação local e os decretos relativos à

disposição de baterias usadas.

Ambiente

Embalagem

Para facilitar a reciclagem dos materiais da embalagem, obedeça às regras instituídas localmente para este tipo de resíduos.

Baterias

As baterias gastas devem ser depositadas nos pontos de recolha designados.

O produto

O ícone do caixote do lixo com um X no produto significa que pertence à família do equipamento eléctrico e electrónico.

Para promover a reciclagem e recolha de lixo eléctrico e equipamento electrónico (WEEE) e ao mesmo tempo salvaguardar o ambiente, as regulações Europeias requerem que obedeça às regras instituídas localmente para este tipo de resíduos.

A documentação técnica mantida pela ZTC, poderá ser disponibilizada a
pedido.

A ZTC declara sob a nossa inteira responsabilidade que o produto
Telemóvel ZTC B190 com a qual esta declaração está relacionada,
estando em conformidade com todos os requisitos essenciais da

Directiva 1999/519/EC

ZTC

ZTC, LDA

Rua da Cavada

Soutelo

3850-516 Branca-ALB

Telf: +351 234 540 100

Fax: +351 234 543 048

E-mail: info@ztc.pt

www.ztc.pt

Aconselhamos a efectuar o registo do seu equipamento no nosso site www.ztc.pt na secção MyZTC para que possa receber as nossas informações.

Para questões relacionadas com aspectos técnicos contacte os nossos serviços através do seguinte e-mail apoio@ztc.pt ou através dos seguintes contactos:

Apoio comercial: +351 234 540 110

Apoio técnico: +351 234 540 112